

Korte handleiding WinPCSIGN 2009 i.c.m. RS-360C


Het is vereist om tijdens de installatie van de software, plotter en aanverwanten gebruik te maken van een lokaal Administrator account op het werkstation.

Plotter instellen voor gebruik


Na de installatie van de software moet de plotter in het programma ingesteld worden. Op de plotter zelf hoeft niets gedaan te worden.

Volg de volgende stappen:


Ga naar Setting > Plotter Codes.



Het volgende scherm verschijnt:




Klik op Add / Remove om de RS-360C toe te voegen.



Selecteer uit de lijst met plotters de Redsail RS360C/12. Klik op Add, daarna op OK.


Nu verschijnt het volgende venster:



Zoals te zien is de RS-360C nu de actieve plotter. Als u de plotter via de COM (seriele) poort heeft aangesloten, zal de poort waarschijnlijk COM1 heten. Mocht het niet werken met COM1 ingesteld, volg dan de volgende stappen om te bekijken welke COM poort het wel is:

Er van uitgaande dat er met een lokaal Administrator account geïnstalleerd wordt, is de COM poort op de volgende manier te controleren:


Bij een snelkoppeling naar "Deze computer", rechtermuisklik en dan Beheren (Nederlands) of Manage (Engels).



In het scherm wat daarna verschijnt, klik aan de linkerkant op Apparaatbeheer (Nederlands), en daarna op het kleine plusje voor Poorten (Nederlands) of Ports (Engels).


Dan is het volgende te zien:

De COM poort heet in dit voorbeeld dus COM1, deze dient dan ook geselecteerd te worden. Wanneer u de kabelconverteer van COM naar USB gebruikt bij de snijplotter, zal de COM poort een nummer als 4, 5, 6 of 7 hebben.



Nieuw werkblad maken

1. Wanneer het programma gestart wordt, verschijnt er een welkomstschermb. Klik hier op het **linker pictogram** voor een nieuw werkblad, zie de afbeelding rechts van deze tekst.



2. Nu verschijnt het volgende venster om de maten van het werkblad in te geven.

Geef hier bij **Height: 26** in, en bij **Length** de gewenste lengte, hier is als voorbeeld ook 26 ingevuld om een vierkant werkblad te krijgen. Laat de **Height** altijd op 26 staan, de **Length** kunt u naar wens aanpassen. Geef aan dat de meeteenheid **cm** moet zijn.

Klik op OK en het werkblad verschijnt in beeld.



Tekst op het werkblad plaatsen

Aan de linkerkant van het werkblad zit een rij met gereedschap. De bovenste drie zijn:


De T staat voor Tekstgereedschap. Om een tekst te plaatsen, klik één maal met de muis op de T. Nu is het tekstgereedschap geselecteerd.




Klik nu op de plaats op het werkblad waar u de tekst ongeveer wilt hebben. Alles kan nadien nog aangepast worden. Er verschijnt nu een cursor op het scherm, u kunt beginnen met typen. Als u klaar bent met typen, klik dan eenmalig met de muis op het bovenste gereedschap (het pictogram van de muis, zie de afbeelding hier rechtsboven).

De tekst staat nu op het werkblad, maar waarschijnlijk wilt u nog het een en ander aanpassen. Dubbelklik op de tekst, er verschijnt dan een nieuw venster.

Voorbeeld



Klik in dit venster op Font, om zo het lettertype en de lettergrootte aan te passen.



Klik daarna op OK, en nogmaals op OK.

Als u eenmalig met de muis op de tekst klikt, verschijnen er kleine zwarte vierkanten in de hoeken.




U kunt de afbeelding verschuiven: klik en houd de muis ingedrukt en beweeg de muis, nu verschuift de tekst naar de gewenste locatie.

U kunt de afbeelding vergroten/verkleinen: beweeg de muis over één van de zwarte vierkanten, klik en houd de muis ingedrukt. Beweeg de muis en u kunt de tekst vergroten/verkleinen.

Afbeeldingen importeren


Om een afbeelding te importeren gaat u naar **File > Import > Bestandstype**.

In dit voorbeeld wordt het importeren van een .AI (Adobe Illustrator) bestand getoond.




Wanneer u op **EPS, AI** heeft geklikt, verschijnt een Openen scherm, hier kunt u uw afbeelding opzoeken en importeren.

Navigeer naar de map waarin de afbeelding staat, klik deze aan en klik op **Open**.



Hierna verschijnt de volgende vraag:

Kies hier voor **Vector**.




De afbeelding staat nu in beeld: u kunt deze net als een tekst verschuiven, vergroten en verkleinen.


Plotopdracht geven

Wanneer alles op het werkblad naar wens is, gaan we nu een plotopdracht geven.

Ga in het menu naar **File > Cut/Plot**



Het volgende venster verschijnt:



Alles kan standaard blijven staan zoals het staat, behalve de volgende instellingen:

Material: stel deze in op 26(.000)

Pressure: stel deze in op 170

Verder is het aan te raden om een vinkje te zetten bij **Weeding**.

Klik daarna op **Start** om de plotopdracht te geven. Mocht de snijplotter nu niets doen, staat naar alle waarschijnlijkheid de COM poort niet goed ingesteld, zie het begin van deze korte handleiding.

Tijdens het plotten blijft het Cutting control panel open staan en kunt u geen bewerkingen op het werkblad uitvoeren.

Contact

Het programma WinPCSIGN bevat honderden functies, het is daarom niet mogelijk deze allemaal te behandelen. De grondbeginselen van het programma zijn in deze korte handleiding aan bod gekomen. Wanneer u vragen heeft kunt u altijd contact met ons opnemen. Geef aan dat u een vraag heeft over WinPCSIGN en de RS-360 snijplotter en u wordt naar de juiste persoon doorverbonden.

Rebo Beletteringssystemen b.v.
Beckeringhstraat 21
3762 EV Soest

035 - 60 169 41
info@rebo.nl
www.rebo.nl